


Схема подключения Адаптера для выключателей ABB



Функции:

- Обеспечение питанием шины KNX.
- Вкл./Выкл.
- Короткое/длительное нажатие
- Диммирование
- Термостат систем отопления и охлаждения.

Обозначения

"L"	фаза
"N"	нейтраль
"PE"	земля
	выключатель

Описание

Адаптер для выключателей ABB подсоединяется к соответствующим клеммам выключателя ABB. Дополнительные кнопки подключаются с помощью дополнительного кабеля. Соединение с шиной KNX производится с помощью самозажимных клемм WAGO (поставляются в комплекте).